

Veillez observer: les modifications/ajouts apportés au mode d'emploi

10

... Votre lave-vaisselle

Fonctions

Touche Sélectionner

Avec la touche Sélectionner, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes:

- choisir le programme
- interrompre le programme
- éteindre l'affichage de programme



Programmes de lavage



Normal

Programme de lavage pour une vaisselle avec restes d'aliments durcis.

Déroulement du programme

Prérinçage	Lavage	Rinçage intermédiaire	Rinçage éclat	Séchage	Durée env.
non chauffé	60 °C	non chauffé	68 °C 70 °C	oui	75 min



Léger

Programme de lavage pour le quotidien.

Déroulement du programme

Prérinçage	Lavage	Rinçage intermédiaire	Rinçage éclat	Séchage	Durée env.
	50 °C	non chauffé	68 °C 70 °C	oui	60 min 70 min

... Votre lave-vaisselle

11



Fort

Programme de lavage pour une vaisselle avec salissures tenaces.

Déroulement du programme

Prérinçage	Lavage	Rinçage intermédiaire	Rinçage éclat	Séchage	Durée env.
30 °C	65 °C	2 x non chauffé	68 °C 70 °C	oui	85 min



Prérinçage

Un cycle de rinçage préalable à l'eau non chauffée et sans produit de lavage évite que la saleté ne sèche sur la vaisselle en cas de lavage ultérieur.

Déroulement du programme

Prérinçage	Lavage	Rinçage intermédiaire	Rinçage éclat	Séchage	Durée env.
non chauffé					9 min

	SINK 55	EURO 60
Hauteur	76,0 cm	81,0 cm
Largeur	54,6 cm	59,6 cm
Profondeur	57,1 cm	57,1 cm
Poids	42 kg	44 kg
Raccordement de la conduite d'eau, eau froide ou chaude jusqu'à 70°C	G3/4"	G3/4"
Pression maximale admise de la conduite d'eau	1–6 bar	1–6 bar
Hauteur max. de refoulement	1,2 m	1,2 m
Tension de raccordement	230 V ~ 50 Hz	
Puissance	valeur raccordée 2200 W	
Fusibles	10 A	

Concept de sécurité

Aussi longtemps que l'alimentation électrique est assurée, l'appareil reste sous la surveillance de sa commande électronique. Des dérangements éventuels sont signalés par un message d'alarme ou de dérangement correspondant.

Protection contre le débordement

La commande électronique surveille le niveau d'eau dans le lave-vaisselle et les fuites éventuelles dans la tôle de fond. En cas de dérangement, la pompe d'évacuation est enclenchée et/ou l'amenée d'eau est interrompue.

La protection contre le débordement est inefficace en cas de coupure de courant; lors de longues interruptions de service, il faut donc fermer le robinet d'amenée d'eau.

Indications pour instituts de contrôle

Capacité de remplissage:	11 couverts standard
Répartition de la vaisselle:	voir mode d'emploi pages 14 et 15. Des plans de répartition détaillés peuvent être demandés à la fabrique.
Quantité de détergent:	30 g de détergent de référence
Produit rince-éclat:	Dispositif de dosage réglage «4»
Programme de comparaison:	Léger

